



Skanbatt 2000W ren sinus inverter m/ komplett monteringskit og 1,8m kabel

Denne inverteren kan benyttes til større apparater - eks. kaffemaskin, hårføner, støvsuger, lading av elsykler, lading av PC, mobil, drone o.l.

Dette er alt man trenger for å trygt montere vår Skanbatt 2000w inverter i en bobil. Det følger med kabelsko til å montere på batterier som har M8 eller M10 boltterminaler.

Nb: Dette kitet krever minimum 2 stk. 98Ah Skanbatt lithium, 1 stk. 200Ah Skanbatt lithium - eller >2 stk. 95Ah AGM blybatteri. Inverter vil fungere uten tvil best sammen med Skanbatt lithium. Det skal pusses litt lakk av en av skruefestene til chassis på inverter, og jordkabel (4mm²) kobles mellom denne og festes til gods i bilen.

I pakken:

- 1 stk. Skanbatt 2000w ren sinus inverter
- 2 x 1,8 m 50mm² rød og sort strømkabel
- 1 stk. koblingspunkt M8 bolt, sort
- 1 stk. mega sikringsholder
- 1 stk. 200A megasikring
- 10 stk. kabelsko 50mm² M8
- 2 stk. kabelsko 50mm² M10
- 3 meter 4mm² sort kabel til jording av inverter gods
- 1 stk. gul kabelsko M5 til jordkabel
- 1 stk. gul kabelsko M8 til jordkabel
- V27 Vartabatteri til fjernkontroll